



Unterhaltungselektronik | Telekommunikation  
SAT-Anlagen | BK-Anlagen | Beschallung  
[www.rau-electronic.de](http://www.rau-electronic.de)

## Kurzanleitung Panasonic DMR-EX 71/81

### **SAT-Receiver:**

Gerät einschalten, mit Taste CH e f Programm wählen.  
Taste **List** drücken zur Programmübersicht mit Taste ▼▲ einzelne Programme weiterschalten. Mit ok bestätigen, mit ok zum vollen Bild schalten.

### **Sendung programmieren:**

Taste „**GUIDE**“ drücken, mit ▼▲ ◀▶ Sendung auswählen, ok drücken, gelbes Feld steht auf HDD. [Für Aufnahme auf DVD mit Taste ▼▲ DVD wählen]

#### *Aufnahmezeit verlängern:*

Mit Taste ◀ auf Stopzeit gehen, mit ▼▲ Zeit einstellen, ok drücken zur Bestätigung.

#### *Aufnahmequalität verändern:*

Mit Taste ▶ auf **Mode** gehen, mit Taste ▼▲ z.B. LP wählen.

Mit ok bestätigen und Menü verlassen. Gerät kann ausgeschaltet werden.

### **Aufgenommene Sendung anschauen:**

Taste Direct Navigator drücken,  
mit ▼▲ ◀▶ Film auswählen, ok drücken.  
Mit blauen Taste Wiedergabe steuern (Start, Pause, Stop, Suchlauf).

### **Film löschen:**

Taste Direct Navigator drücken,  
mit ▼▲ ◀▶ Film auswählen, Optionstaste drücken, Löschen mit ok bestätigen, mit Taste ◀ auf löschen gehen und ok drücken.