

Bedienungsanleitung arcon Titan 3012

Sendung programmieren: [Taste]

Taste [EPG] drücken

mit Pfeiltasten▶◀▲▼Sendung (rot unterlegt) auswählen

[●grün] drücken , mit Pfeiltasten▼ bis [Speichern] , dann [ok]

[EXIT]

Aufgenommenen Film anschauen:

Taste [USB] drücken, mit ▼ Film auswählen [ok] drücken.

Film löschen:

Taste [USB] drücken, mit ▼ Film auswählen [●gelb] drücken,

(Titel bekommt ein x am Ende) [EXIT]

[EXIT]

Programmierung löschen:

Taste [Menue] drücken,

Mit Pfeil ▼ab bis Präferenzen gehen, Pfeil ▶rechts drücken

Pfeil ▼ ab bis Timerübersicht, [ok]

Pfeil links bis Timermodus [aus]

Pfeil ▼ab bis speichern [ok]

[EXIT]